

MBG 20, 23 bútorszéf használati útmutató

Fontos tudnivalók:

- Kérjük, tartsa a kódokat biztonságos helyen. Ne használjon születésnapot, telefonszámot...
- Kérjük, tartsa a kulcsot biztos helyen, de ne a széfben.
- Ha a széfet hosszabb ideig nem használja, lehetőleg vegye ki az elemeket.
- Felmerülő kérdések esetén keresse fel szervizünket.

A széf nyitása kulccsal, elemek behelyezése:

A szézfár közepén található logo-t óvatosan pattintsa ki a helyéről, alatta egy kulcsluk látható. Helyezze be a kulcsot és fordítsa el óramutató járásával megegyező irányba, az ajtó kinyílik. Az ajtó nyitott állapotánál fordítsa vissza a kulcsot alaphelyzetbe és vegye ki a kulcsot. Vegye le az ajtó belső falán található műanyag fedőlapot és helyezze be a 4db 1,5V-os alkáli elemet. Nyissa ki a széfet a „Széf nyitása felhasználói kóddal” menü pont alapján.

Elemek cseréje:

Ha az elemek töltöttségi szintje alacsony, a kijelző „**BA-LO**” jelzést mutat, az elemeket ki kell cserélni.

A széf nyitása felhasználói kóddal:

Üsse be a gyári felhasználói kódot (**1-2-3-4-5-6**). A kijelző **–OPEN-** jelzést ad, az ajtó automatikusan kinyílik.

Figyelmeztetés: A kijelző „**ERROR**” jelez hibás kód esetén. Négy rosszul beütött kód után a szekrény automatikusan 5 percre letiltja a kód beírási lehetőséget, „**HOLD5**” mutat. 5 perc után újra kódolhatja a szekrényt.

A széf nyitása mester kóddal:

Üsse be a gyári mester kódot (**000000**). A kijelző **–OPEN-** jelzést ad, az ajtó automatikusan kinyílik.

A széf zárása:

Csukja be az ajtót, írja be a felhasználói kódot, (gyári kód **1-2-3-4-5-6**), majd nyomjon #. Az ajtó automatikusan bezáródik, „**CLOSED**” felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Ha valami gátolja az ajtó záródását, a kijelző „**ERROR2**” és a zár csapjai automatikusan visszahúzódnak. Távolítsa el az akadályt, majd zárja újra.

Zárás lehetőségek:

Hotel lehetőség: A felhasználói kód változtatásához nyissa ki a széfet, írjon be egy tetszőleges (3-6)jegyű felhasználói kódot, majd nyomjon #. Ezután a széf az új felhasználói kód szerint nyílik.

Privát lehetőség: Csukja be az ajtót, tartsa csukott állapotban, majd nyomjon”#”-t. Az ajtó automatikusan bezáródik.

Lehetőség változtatása: Nyitott zár helyzetben (zár csapok behúzott állapotban), üssön: „*99#”.

Ha a kijelző „PERSON”-mutat, privát lehetőség van beállítva.

Ha a kijelző „HOTEL”- mutat, hotel lehetőség van beállítva.

Új mester kód beállítása:

A mester kód változtatásához nyissa ki az ajtót, üsse be a „00” majd nyomjon #. A kijelző „OLD” mutat, írja be a régi mester kódot (gyári kód **000000**) majd nyomjon #. A kijelző „NEW” mutat, írja be az új (3-6) jegyű mester kódot, majd nyomjon #. A kijelző –**AGAIN**- mutat, ismételten írja be az új kódot, majd #. A kijelző „DONE”, az új kód beállításra került.

Megjegyzés: Ha a „* ” gombot megnyomják, mielőtt bármilyen kódot beütnének, a kód beütésére a széf „-,” jelenít csak meg, így a számokat más nem láthatja.

A széf beépítése:

A széf rögzíthető falra, ill. padlóhoz is.

Szerviz és ügyfélszolgálat:

MILE Banktechnika Kft.

1-310-7320

Székely Zoltán szervizvezető

70-450-4714

info@milebt.hu