



Használati útmutató EURO-BST-203LS típusú bankjegyzsgálóhoz

A BST-203LS okmányok, bankjegyek, értékpapírok vizsgálatára alkalmas professzionális berendezés.

Műszaki adatok:

- Hálózati ellátás 220V, 50Hz
- Teljesítmény 25W
- UV tartomány: 365nm(UV A), 254 nm (UV C)
- Méretek: 255x152x125 mm
- Tömege: 0,8 kg

Biztonsági előírások:

UV cső, ill. bármilyen alkatrész cseréje esetén húzzuk ki a gépet a hálózathoz.

Gyártó, illetve a Sugár Biológiai Intézet ajánlása szerint az egészségügyi biztonság érdekében UV tartományban történő ellenőrzés során ne nézze a fényforrást.

A berendezés használata:

Bekapcsolás: A lámpa elején található jobb szélső gombbal történik.

A különböző vizsgálati módok között a váltást a gép elején a jobb alsó sarokban található gombokkal tehetjük meg.

- **UV A (hagyományos) fényel történő vizsgálathoz a középső gombot UV állásba kell helyezni, majd a bal szélső gombot az L feliratra kapcsolni.**
- **Alsó fehérfényű megvilágítással történő vizsgálathoz a középső gombot W/M feliratra kell állítani.**
- **UV C fényel történő vizsgálathoz a középső gombot UV állásba kell helyezni, majd a bal szélső gombot az S feliratra kapcsolni.**

Szállítás és tárolás:

Szállítás után, főleg hideg időszakban, lehetőség szerint szoba hőmérsékleten várjunk a lámpa bekapcsolásával, amíg átveszi a szoba hőmérsékletét, de legalább 20 percet!

Garancia: Feltételeket lásd a garancia jegyen.

ISO-9001

Mile Banktechnika Kft.: 2336 Dunavarsány, Tompa u. 12

Iroda, bemutatóterem: 1112 Budapest, Bajmóci u. 11.

Tel: (+36) 1 310-7320, Fax: (+36) 1 310-7321

E-mail: info@milebt.hu

Internet elérhetőség: www.milekft.hu